iNode Energy Meter

instrukcja użytkownika

© 2014-2020 ELSAT ®

1. Wstęp

Chcielibyśmy Państwu przedstawić rodzinę urządzeń **iNode** działających w technologii **Bluetooth Low Energy ()**. Pokażemy Państwu, że BLE to nie tylko tagi do znajdowania zagubionych kluczy, czy tagi lokalizacyjne, lecz jeszcze coś więcej.

Nasze urządzenia potrafią to i jeszcze więcej:

- Są to przede wszystkim urządzenia bateryjne.
- Działają bez jej wymiany do 12 miesięcy w zależności od zastosowania i sposobu użycia.
- Mają pamięć do rejestrowania zdarzeń, odczytów pomiarów etc.
- Precyzyjne czujniki temperatury, wilgotności, przyspieszenia czy pola magnetycznego pozwalają na precyzyjne sterowanie automatyką domową czy też opiekę nad ludźmi starszymi.
- Jako urządzenia zdalnego sterowania, mimo małego poboru mocy, mają duży zasięg i cechy niedostępne dla innych konkurencyjnych urządzeń – własne hasło użytkownika, szyfrowanie AES, sterowanie bezpośrednio ze smartfona.

iNode może też pomóc w kontroli przemieszczania się osób czy towarów, zapisując czas pojawienia się i zniknięcia z zasięgu rejestratora (aktywne **RFID**® o dużym zasięgu). Nowe funkcjonalności związane z rozwojem produktu to też nie problem – umożliwia to zdalna wymiana firmware z PC lub smartfona z **Bluetooth 4.0** ® i obsługą **Bluetooth Low Energy** ® **(Bluetooth Smart** ®).

iNode Energy Meter to bezprzewodowy monitor zużycia energii z wbudowaną pamięcią gdzie wyniki zapisywane są nawet co 1 minutę. Jest przeznaczony głównie do automatyki domowej. Dzięki analizie dobowego zużycia może pomóc w obniżeniu kosztów zużycia energii przez wybór lepiej dopasowanej taryfy i zmianę zwyczajów użytkowników. Stan liczników: minutowego i całkowitego jest wysyłany on-line w ramce rozgłoszeniowej (monitorowanie zużycia na bieżąco) z okresem czasu od 0,32 sekundy do 10 sekund (do ustawienia przez użytkownika). Wartość początkową licznika całkowitego można zmieniać z programu iNodeSetup.exe. Dostępny w trzech wersjach: z fototranzystorem (do liczników energii elektrycznej), czujnikiem pola magnetycznego (np. do wodomierzy) lub czujnikiem odbiciowym (np. do wodomierzy).

iNode Energy Meter można bez problemu wykorzystać w automatyce domowej do współpracy z już istniejącymi elementami sterującymi. Wystarczy do tego miniaturowy komputer RaspberryPi 2 z uruchomionym skryptem w Pythonie (iNode LAN) lub Bash (BlueZ i adapter BT4.0USB). Uruchomiony na Raspberry Pi 2 skrypt w języku Python lub Bash (łatwy do modyfikacji tylko edytorem tekstu, gdyż nie wymaga kompilacji) odbiera te dane i analizuje je. Może przesłać je dalej do wirtualnych czujników systemu Domoticz Home Automation lub do serwisu zbierania danych i ich wizualizacji ThingSpeak.com. Zarówno Domoticz, jak i ThingSpeak są darmowe, natomiast przykładowy skrypt jest do pobrania w serwisie pomocy technicznej https://support.inode.pl/ (użytkownik: inode bez hasła).

Znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe:

Bluetooth Low Energy ®, Bluetooth 4.0 ®, RFID®,CSR®,Windows®, Android, Google, Microsoft, ThingSpeak, Raspberry Pi, Domoticz, BlueZ, Linux są użyte w niniejszej broszurze wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

2. Konfiguracja iNode Energy Meter

Uruchom w przeglądarce (najlepiej Chrome) aplikację do konfiguracji urządzenia **iNode Setup**. W zależności od systemu może być konieczne zainstalowanie dodatkowego programu umożliwiającego komunikację aplikacji z adapterem USB. Na Windows 10 jest to **iNode Hub Server** natomiast na Android OS jest to **iNode Service**. W celu wyszukania urządzeń BLE wciśnij niebieski przycisk z lupką.



Przez kliknięcie na obrazku

| × |
|---|
| = |
| |

można również wybrać rodzaj adaptera USB BT4.0 z którym współpracuje program. Możliwe jest również wykorzystanie do komunikacji urządzeń z serii **iNodeLAN**, dla których trzeba podać adres IP pod którym są widoczne w sieci lokalnej.



Program wyszuka wybrany adapter BT4.0 oraz znajdujące się w jego pobliżu urządzenia **iNode**. Dla **iNode Energy Meter** jest to pierwszy od lewej obrazek w pierwszym rzędzie w okienku poniżej.



W celu konfiguracji urządzenia **iNode Energy Meter** należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na obrazku. Program połączy się z nim i odczyta ustawione w nim parametry konfiguracyjne. W przypadku, gdy w urządzeniu z którym chcemy się połączyć jest ustawione hasło, należy wpisać je w okienku z kluczykiem.



Po wybraniu zakładki **Bluetooth** pojawi się następujące okienko:

| \leftarrow | C iNode Setup | | | : | _ | | × |
|--------------|---------------|------|----------|-----------|---------|---|---|
| \$ | | Blu | ietooth | 1 | | | i |
| | Nazwa: | iNod | e-039554 | , , | | | |
| | Moc: | -1 | 2dBm & - | ⊦19.5dB | m C | | |
| | UUID: | | | | | | |
| | Rozgłaszanie: | | Oszcze | dzanie | energii | : | |
| | 🛃 kanał 37 | | V | Vyłącz L | ED | | |
| | 🛃 kanał 38 | | L | ED Sca | n | | |
| | 🛃 kanał 39 | | U | lśpij urz | ądzenie | | |
| | 1.28 sek. | 0 | Т | ryb Eco | | | |
| | | | Zapisz | | | | |

W polach:

- Nazwa: możemy nadać urządzeniu łatwą do zapamiętania nazwę od długości maksymalnie 16 znaków ASCII.
- **Moc**: określa z jaką mocą urządzenie nadaje. W przypadku wersji Long Range urządzenia podawane są dwie moce. Z drugą większą mocą urządzenie nadaje co 10 ramkę.
- **Rozgłaszanie**: określamy kanały na których rozgłasza się **iNode Energy Meter** co w pewnych zastosowaniach może ograniczyć zużycie baterii. Jednak urządzenie może być gorzej wykrywane. Dodatkowo możemy podać okres z jakim wysyłana jest ramka rozgłoszeniowa.
- **Oszczędzanie energii**: możemy wyłączyć diody LED lub przełączyć je w tryb wykrywania skanowania LED scan.

Naciśnięcie przycisku **Zapisz** spowoduje zapamiętanie zmodyfikowanych ustawień w urządzeniu.

Po wybraniu zakładki Ochrona pojawi się następujące okienko:

| < 2 | iNode Setup | | : | — | | × |
|-----|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|---|
| 5 | | Ochrona | | | | |
| | Połączenie mo Połączenie będ | żliwe tylko z Izie wymagał | tego ko lo poda | ompute nia has | ra ła | |
| | Hasło Wpis | z tekst tu | | | | |
| | Wyjęcie baterii Wyjęcie baterii | skasuje pov nie skasuje | vyższe ustawie | ustawie eń | nia | |
| | | Zapisz | | | | |

W polach:

- Połączenie tylko z tego komputera: możemy zabezpieczyć się przed połączeniem się z iNode Energy Meter z innego komputera lub smartfona niż ten z którego teraz używamy (tak naprawdę zapamiętywany jest unikalny identyfikator adaptera BT4.0). Zresetować to ustawienie można tylko przez wyjęcie baterii z urządzenia.
- Połączenie będzie wymagało podania hasła: zabezpieczamy dostęp do iNode Energy Meter hasłem, które może mieć maksymalnie 16 znaków ASCII.
- Wyjęcie baterii spowoduje skasowanie hasła: opcja aktywna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Połączenie będzie wymagało podania hasła. Odznaczenie tej opcji spowoduje zapisanie hasła w pamięci nieulotnej urządzenia i wyjęcie baterii na dłużej nie spowoduje jego skasowania. Jeżeli użytkownik zapomni hasła to jedyną możliwością odzyskania dostępu do urządzenia będzie wysłanie go do serwisu.

Naciśnięcie przycisku **Zapisz** spowoduje zapamiętanie zmodyfikowanych ustawień w urządzeniu.

Po wybraniu zakładki Licznik pojawi się następujące okienko:

| \leftarrow | ₿ iNode Setup | : | | _ | \times |
|--------------|-----------------|---------|---|-----|----------|
| 5 | | Licznik | | | |
| | | | | | |
| | Stała licznika: | 1000 | | | |
| | Jednostki: | imp/kWh | 0 | | |
| | Stan licznika: | 0,242 | | kWh | |
| | | | | | |
| | | | _ | | |
| | | Zapisz | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

W polu:

- Stała licznika: należy tu wpisać liczbę mignięć diodą LED na wybraną zliczaną jednostkę (1kWh lub 1 m³). Wielkość tę można odczytać z tabliczki znamionowej licznika. Służy ona do automatycznego przeliczania liczby impulsów na wielkość zmierzonej energii w programach iNode Monitor lub iNode Energy.
- **Jednostki**: można tu wybrać w jakich jednostkach ma być wyświetlony wynik zliczania w programach iNode Monitor lub iNode Energy: kWh, m³ lub impulsy.
- **Stan licznika**: można tutaj podać początkowy stan licznika liczba całkowita. Wartość ta przeliczana jest na impulsy według podanej wcześniej stałej licznika.

Po wybraniu zakładki **Dane** pojawi się następujące okienko:

| \leftarrow 2 | 🕻 iNode Setup | : | — | \times |
|----------------|---|---|----------------------------|----------|
| 5 | Da | ane | | |
| • | Gdy nie ma alarmu z 1 mi Zapisano 0 z 7 Odczytaj dane z Skasuj pamięć d Operacja skasowania d - usuwa wszystkie zarej - ustawia zegarek urząd - włącza możliwość reje - nie wpływa na ustawi | ane apisuj dane c n. 7680 rekordóv 2 pamięci iNod danych w iNoc anych: jestrowane dane dzenia estracji danych enia konfiguracy konaj | o: V e le yjne | |
| | | | | |

Dane w pamięci są zapisywane w sposób cykliczny tzn. po jej zapełnieniu najstarsze dane zostają skasowane. Pamięć ma pojemność ok. 8192 rekordów – wersja standardowa lub 7680 rekordów wersja Long Range. Jednym rekordem jest znacznik czasu i każdy wpis z **iNode Energy Meter**. Dane są kompresowane tzn. jeżeli chwilowe (w ciągu danej minuty) zużycie energii różni się od tego w poprzednim okresie o więcej niż +/- 1 to rekord jest zapisywany. Licznik całkowity zliczanych impulsów może być wyzerowany przez wyjęcie baterii z urządzenia na dłuższy czas (minimum 60 sekund)

Sa dwie opcje możliwe do wybrania przy odczycie danych:

- **Odczytaj dane z pamięci iNode**: odczytuje dane z pamięci.
- **Skasuj pamięć danych w iNode:** skasowanie danych w pamięci, ustawienie RTC i włączenie rejestracji danych.

Naciśnięcie przycisku **Wykonaj** spowoduje zapamiętanie zmodyfikowanych ustawień w urządzeniu.

Po wybraniu zakładki Firmware pojawi się następujące okienko:



W polu **Firmware w urządzeniu** wyświetlana jest wersja firmware znajdująca się w urządzeniu i data jego utworzenia.

W polu **Plik z nowym firmware** możemy wybrać plik z nowym firmware dla danego urządzenia. Po naciśnięciu przycisku **Zaprogramuj urządzenie** program sprawdza, czy wybrany firmware może być wpisany do urządzenia. Pozwala to uniknąć sytuacji, że wpiszemy np. firmware od urządzenia **iNode** wymagający wciśnięcia przycisku, aby się rozgłaszało do urządzenia, które takiego przycisku nie ma (utracimy wtedy możliwość skomunikowania się z tak przeprogramowanym **iNode**).

Pliki *fep* z firmware, instrukcje lub oprogramowanie użytkowe jest do pobrania w serwisie pomocy technicznej: <u>https://support.inode.pl/</u> użytkownik: *inode* bez hasła.

3. Aplikacja iNode EM

Aplikacja **iNode EM** – <u>https://support.inode.pl/apps/new/iNodeEM/</u>, która działa tylko w przeglądarce Chrome umożliwia konfigurację **iNode Energy Meter** z telefonu z systemem Android. Po jej uruchomieniu widzimy komunikat informujący, że można ją dodać do pulpitu.



iNode Energy Meter - instrukcja użytkownika

ELSAT s.c.

| (| iNode EM - Google Chrome | \sim \sim \otimes |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| 🖉 iNode EM | × + | |
| $\boldsymbol{\leftarrow}$ $ ightarrow$ \mathbf{C} $lacksquare$ support | t.inode.pl /apps/new/iNode € |) 🗟 🖈 🖪 🔅 |
| ver 1 33 | Nowa karta | Ctrl+T |
| VCI. 1.00 | Nowe okno | Ctrl+N |
| | Nowe okno incognito | Ctrl+Shift+N |
| Тір | Historia | • |
| | Pobrane pliki | Ctrl+J |
| From the browser menu se | Zakładki | + |
| More tools-> Create short | Powiększ – | 100% + [] |
| Thanks to this, the applica | Drukuj | Ctrl+P |
| | Przesyłaj | |
| C | Znajdź | Ctrl+F |
| п | Zainstaluj aplikację iNode EM by | ELSAT |
| | Więcej narzędzi | • |
| | Edutui WAtpii | Koniui Wklei |



Po skasowaniu komunikatu widzimy ekran z trzema opcjami do wyboru:



3.1 Wizualizacja i odczyt danych

Jeżeli wcześniej zostały już odczytane z **iNode Energy Meter** jakieś dane to można je tutaj wyświetlić. Dane są zapisywane w systemie plików przeglądarki Chrome.



Przycisk *Odczytaj dane z iNode* umozliwia odczytanie danych z **iNode Energy Meter**. Najpierw pojawia się okienko systemowe służące do wyboru urządzenia Bluetooth z którym aplikacja ma się połączyć.



Po wybraniu urządzenia i naciśnięciu przycisku *Sparuj* aplikacja połączy się z nim i odczyta dane.



Są do wyboru dwie opcje:

Odczytaj dane z pamięci czujnika – odczytuje dane z czujnika. **Zwolnij miejsce w pamięci czujnika** – kasuje dane w pamięci czujnika.

Przycisk *Wykonaj* wywoła połączenie się aplikacji z **iNode Energy Meter.**

3.2 Pomiar on-line

Dane odbierane z **iNode Energy Meter** są wyświetlane są na bieżąco. Podawane są również dane o zarejestrowanym dobowym zużyciu za ostatnie 7 dni.

| 🙀 iNode EM | | | | | | | | 6 | - | ^ 😣 |
|------------|-------------|------|--------|---------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---|-----|
| 5 | | | iN | ode-4 | 43F21 | FA | | | | ວ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Aktu | alny st | tan lic | znika | | | | |
| | ₩: 0 | | C | 2 | .96V | ę | an 0 | FF | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | L | | 26 | 14 | m ³ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Dobo | owe zu | iżycie | w dm | ³ (0.00 |)1m ³) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wt | Śſ | CZ | pt | SO | nd | pn | wt | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

3.3 Ustawienia iNode

Możemy tutaj zmienić podstawowe parametry iNode Energy Meter.

| 🙀 iNode EM | | ~ ^ 8 |
|------------|---|-------|
| <u> </u> | Ustawienia | |
| | Nazwa urządzenia iNode-43F2FA Moc nadajnika -2 dBm Stała licznika 1000 imp/m³ - | |
| | 0.0 m ³ | |

Są to:

Nazwa urządzenia – zmieniamy tutaj nazwę urządzenia. Może mieć maksymalnie 20 znaków. *Moc nadajnika* – ustawiamy tutaj moc z jaką urządzenie nadaje przez BLE. Zakres jest zależny od wersji urządzenia.

Stała licznika – w zależności od rodzaju licznika z którym współpracuje urządzenie trzeba podać tutaj liczbę zliczanych impulsów na jednostkę zliczanych impulsów – kWh, m³ lub impulsy. *Stan licznika* – możemy tutaj zmienić bieżący stan licznika.

Wyświetlone ustawienia są zapisywane w iNode Energy Meter po naciśnięciu przycisku Zapisz.

4. Wymiana baterii

Bateria CR2032 zasilająca **iNode Energy Meter** powinna działać do 6 miesięcy. W przypadku baterii 14250, która ma pięciokrotnie większą pojemność będzie to odpowiednio dłużej. Tak naprawdę szybkość jej zużycia zależy od wielu czynników np. temperatury pracy, częstości współpracy z komputerem PC lub smartfonem (odczytywania zarejestrowanych danych), ustawionego poziomu mocy nadawania itp. Charakterystyka napięcia baterii w funkcji czasu (pobieranej z niej energii) jest przez długi okres czasu praktycznie płaska. Dopiero pod koniec napięcie baterii zaczyna gwałtownie maleć, a jej rezystancja wewnętrzna rosnąć, co prowadzi do szybkiego jej zużycia.

W celu wymiany baterii CR2032 należy:

1. Otworzyć obudowę:

Obudowę **iNode** można otworzyć bez używania narzędzi. Najwygodniej zrobić to podobnie jak otwiera się łupinę orzecha. Czyli wsunąć w szczelinę pomiędzy dwoma częściami obudowy paznokcie kciuków i ją rozchylić. Wewnątrz jest płytka drukowana, której większość zajmuje metalowy uchwyt do baterii.

- 2. Wyjąć z obudowy płytkę drukowaną. Bateria jest wsuwana do uchwytu z boku. Nie da się jej wyjąć jeśli płytka znajduje się w obudowie.
- 3. Wysunąć z uchwytu starą baterię.
- 4. Włożyć nową baterię:

Bateria podobnie jak moneta ma dwie strony. Na jednej z nich znajduje się duży znak "+" i zwykle nazwa firmy. Druga strona najczęściej nie ma żadnych oznaczeń. Baterię należy wsunąć tak, aby strona oznaczona znakiem "+" stykała się z metalowym uchwytem (na nim również znajduje się znak "+"). Jeśli operacja została przeprowadzona prawidłowo to dioda LED powinna zacząć migać.

5. Włożyć płytkę do obudowy:

Płytka drukowana nie jest idealnie okrągła Ma niewielkie ścięcie z jednej strony. Odpowiada mu małe wybrzuszenie wewnątrz obudowy. Wkładając płytkę do obudowy należy zwrócić uwagę aby te dwa elementy się znalazły się naprzeciw siebie.

6. Zamknąć obudowę:

Na jednej z części obudowy znajduje kołek zapobiegający wysuwaniu się baterii z uchwytu. Trzeba go ustawić tak, aby znalazł się w pobliżu ścięcia opisanego w poprzednim punkcie. Tylko przy takim ustawieniu obudowę uda się zamknąć.

W celu wymiany baterii 14250 należy:

- 1. Otworzyć obudowę;
- 2. Wysunąć z uchwytu starą baterię.
- 3. Włożyć nową baterię zwracając uwagę na polaryzację (minus w kierunku kontaktu ze sprężynką lub według opisu).
- 4. Zamknąć obudowę:

5. Parametry techniczne

Parametry radiowe:

- RX/TX:
- BLE: 2402-2480 MHz
- moc wyjściowa (maksymalna):
 - BLE: +8dBm lub +20dBm
- modulacja:
- BLE: GFSK
- antena:
 wewnętrzna PCB

Parametry oprogramowania:

- konfigurowalne z PC:
 - moc z jaką urządzenie pracuje w zakresie od -18 dBm do +8/20dBm (w zależności od wersji urządzenia);
- nazwa urządzenia;
- stała licznika i jego wartość początkowa;
- $\circ ~~$ maska kanałów używanych do rozgłaszania;
- hasło użytkownika;
- hasło dostępu do urządzenia; niezależne od hasła użytkownika, hasło dla autoryzacji aplikacji na smartfona lub PC (zabezpiecza przed jej skopiowaniem oraz przed użyciem przez innego klienta);

Zasilanie:

bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2;

Obudowa:

- plastikowa;
- wymiary:
 - CR2032: Ø 32 mm x 9,5 mm;
 - 14250: Ø 39 mm x 38 mm;
 - CR2/14250: 52mm x 32 mm x 19 mm;

Pozostałe:

- sygnalizacja za pomocą diod LED:
 - pracy w trybie rozgłaszania się
 - skanowania przez inne urządzenie BLE
- temperatura pracy: od -20 do 45°C;
- wilgotność: 20 80% RHG;
- masa: 5 30 g;

W zależności od wersji urządzenia jest w nim jeden z następujących czujników:

- optyczny pasywny fototranzystor:
 - kąt widzenia: ±12 °;
 - zakres widmowy: 620 nm 960 nm;
 - częstotliwość pracy: maksymalnie 50Hz;
- pola magnetycznego czujnik Halla:
 - czułość: 700μT typ., 1100 μT max.;
 - rodzaj: omnipolarny (do wykrycia pola magnetycznego nie jest istotny jego kierunek);
 - częstotliwość : 5 Hz max.;
 - optyczny aktywny odbiciowy:
 - filtr światła widzialnego;

Wyposażenie:

• bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2 w zależności od obudowy;

Oprogramowanie:

- Windows NT/XP/Vista/7.0/8.0/8.1/10.0;
- Linux;
- Android;

Chipset:

• CSR1010 lub EFR32;

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzenia i oprogramowania oraz wprowadzenia innych rozwiązań konstrukcyjnych. strona 20

6. Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią dla nich źródło zagrożenia. Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o

oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

Właściwa utylizacja urządzenia:



Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza się urzadzenia elektryczne wszelkie i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu razem z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz należy go oddać zbiórki urzadzeń do punktu i recyklingu elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol

przekreślonego kołowego kontenera na odpady, umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi lub opakowaniu.

- Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska naturalnego.
- Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
- Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.
- Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Numer Deklaracji 4/02/2019 Number of declaration of Conformity Data wystawienia Deklaracji 08.02.2019 r. Date of issue of declaration

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We: ELSAT s.c. (nazwa producenta / producer's name) ul.Warszawska 32E/1, 05-500 Piaseczno k/Warszawy (adres producenta / producent's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób: declare, under our responsibility, that the electrical product: iNode Energy Meter

(nazwa wyrobu / product's name)

spełnia wymagania następujących norm: to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

> PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016-11 PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2016-11 PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2016-11 PN-EN 50498:2010 PN-EN IEC 63000:2019-01 PN-EN 62479:2010

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw: following the provisions following directives:

Dyrektywa RED 2014/53/UE Dyrektywa EMC 2014/30/UE Dyrektywa LVD 2014/35/UE Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2014 The year in which the CE marking placed on the product: 2014

08.02.2019 r.

Piaseczno k/Warszawy (data i miejscowość / date and place) Paweł Rzepecki

P. Brepechi

Współwłaściciel (podpis i stanowisko / signature and function)



ELSAT s.c. ul.Warszawska 32E/1 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel.: +48 22 716 43 06_https://iNode.pl/

0x0812 CR2032; CR2/14250; (model / model)